HV300 基于 Profibus_DP 总线

组态配置指导文档

深圳市禾望电气股份有限公司 2020-07-18

目录

1.平台搭建	3
1.1 通讯协议规定	3
2. 变频器参数配置	3
	5

摘要:本文档基于 HV300 系列变频器作为 Profibus_DP 总线通讯的从站设备,介绍变频器 作为从站的组态配置过程,可作为自动化系统工程师和技术支持工程师在系统集成及产品应 用中的指导手册。减轻产品应用相关人员的手册、文档阅读量等繁重工作,提高自动化系统 工程师和客服工程师工作效率。

1.平台搭建

本文档的测试平台由西门子 S7-300 的 PLC 作为控制器,从站为 HV300 系列的工程型 变频器总线采用 Profibus_DP,如图 1.1 所示,系统测试平台的架构。



图 1.1HV300 自动化系统架构

1.1 通讯协议规定

为展示系统组态的过程,本文档规定自动化协议如表 1.1 所示:

项目	主站	从站
设备类型	CPU314-2PN/DP	HCU20
设备地址	2	5
设备 IP	192.168.0.1	
通讯协议	PPO4:0PKW/6PZD	
	丰11 通钮执议	

表 1.1 通讯协议

2. 变频器参数配置

HV300 系列的变频器的 DP 通讯,需要选配 HV300 系列的 DP 通讯选件卡,选件卡的型号为:HVPFB,接下来将按步骤介绍变频器侧的参数配置。

1) 选择变频器控制信号源:

序号	参数	说明	备注
1	P00.03=2	控制方式选择	通讯控制
2	P00.04=7	主设定频率给定通道	配件卡给定
3	P03. 28=1	串口通讯控制字使能	0:禁止 1:使能
		表 2.1 源信号设置	

2) 进入 P21 组参数, P21.01=8255, P21.13=8, 修改完参数, 保存参数, 断电重启;

- 3) 安装 HV-Profibus-V0, DP 通信选件卡,检查 P19.01 号参数是否为 101 (定义选择 DP 通信卡),若 P19.01=101,表示变频器识别到 DP 通信卡,可进行 DP 通信相关 的参数设置;
- 4) 设置与通信相关的其他参数,如表 2.2 所示:

序号	参数	说明	备注
1	P19.02=5	从站地址	上位机组态从站站地址
2	P19.07=200	中断延时	视情况设定或默认值
3	P19.08=0	高低字节发送顺序	0: 高字节先发
4	P19.09=2	PPO 格式	匹配上位机组态的 PPO 格式

表 2.2 通讯协议参数配置

5) 设置与 PLC 数据交换相关的参数,查看 P19.09 的内容,即 PLC 侧的 PPO 通信格 式定义, HV-Profibus-V0 支持 PPo1-PPo5 五种通信格式:

	参数	数据	X		过程	國大部	X							
	非很	「环PI	PO数	据字	循环	PPC) 数据	字						
	字	字	字	字	字	字	字	字	字	字	字	字	字	字
	0	1	2	3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PPO1														
PPO2														
PPO3														
PPO4														
PPO5														

其中,通常使用过程中,只用到过程数据区的映像字,HV300规定变频器接收的 过程字 PZD0 为控制字,PZD1 为频率设定,其他几个过程字通过 P19.10-P19.17 映射定义。即 PZD2- P19.10,PZD3- P19.11,PZD4- P19.12,PZD5- P19.13,PZD6-P19.14,PZD7- P19.15,PZD8- P19.16,PZD9- P19.17;HV300规定变频器接收的 过程字 PZD0 为状态字,PZD1 为频率实际值,其他几个过程字通过 P19.18-P19.25 映射定义。即 PZD2- P19.18,PZD3- P19.19,PZD4- P19.20,PZD5- P19.21,PZD6-P19.22,PZD7- P19.23,PZD8- P19.24,PZD9- P19.25。具体配置根据 PLC 侧应用 需求设置,例如:

序号	PZD 过程字	说明	备注
1	控制字0	控制字	不能修改
2	控制字1	频率给定值	不能修改
3	状态字 0	变频状态	不能修改
4	状态字1	变频输出频率反馈	不能修改
5	状态字2	P19.18=5.14	输出电流
6	状态字3	P19. 19=5. 15	输出力矩电流
7	状态字 4	P19. 20=5. 11	输出频率
7	状态字 4	P19.20=5.11 ま 2 3 过程之描述	输出频率

6) DP选件卡参数设置完毕后,选择 P19.04=1,按确认键后,有关 DP选件卡的 19 组 参数完成写入变频器,参数生效,变频器侧参数设置完成。

3.PLC 组态配置

 打开 STEP7,组态硬件配置,以西门子 314C-2PN/DP 为例,安装 HV300 的 GSD 文件,安装过程可参看如 3.1;

Install GSD Files:	from the directory	•	
C:\Users\whl\Desktop\Standa	ard		Browse
File	Release	Version Lan	guages
HV300. gsd		Def	ault
HMSB1811.gsd		Def	ault
HD2000.gsd 3		Def	ault
GSDML-V2. 3-HMS-ABCC-PRT2P-	20140703.xml 07/03/2014 12:00	0:00 AM V2.3 Eng	lish
点击 options GSD文件的根目 <u>击 "Install" 安</u> 件目录。	的下拉米里选择安录,选择要安装的目 表,选择要安装的目 支文件,完成安装局	表GSD又件, 目标文件,点 1、系统会自起	远译 动更新
作日求。			

图 3.1 安装 GSD 文件

2) 新建一条 DP 总线, 在总线中添加一个 HV300 从站;



图 3.2 添加从站

配置从站的报文格式,如用 PPO4,选择完 PPO4 后,系统会自动分配 PLC 与变频器的接口地址,示例中的接口地址为过程字 PZD0-PZD5;



图 3.3 协议配置

即PZD0-256/PZD1-258/PZD2-260/PZD3-262/PZD4-264/PZD5-266,对HV300系列 的变频器来讲,PZD0,PZD1两个字是自定义的,写过程字PZD0是控制字、PZD1 是速度给定值,读过程字PZD0是状态字,PZD1是速度反馈字。其他四个过程字 是用户可以自定义的,比如,读过程字PZD2定义为变频器输出电流,PZD3定义 为输出电压;

 4) 硬件组态配置完成后,编译保存,下载到PLC,下载完硬件组态,变频器DP卡的 通讯信号指示灯会由"红色"变成"绿色",表示变频器已与PLC正常通信;



图 3.4 通讯正常指示灯

 5) 写 PLC 控制代码,控制变频器的启动停止、速度给定等命令代码,同时配置监视 变频器的运行状态等数据,确认 PLC 与变频器数据交换正常;

如图 3.5 和图 3.6 所示, PLC 与变频器的数据收发正常,确认通讯组态成功。



图 3.5 PLC 发送数据

