# 基于 Profibus\_DP 总线

组态配置文档

深圳市禾望电气股份有限公司 2020-07-18

## 目录

1.平台搭建	3
1.1 通讯协议规定	3
2.变频器参数配置	4
3.PLC 组态配置	6

**摘要:**本文档基于西门子 S7-300 系列 PLC 作为控制器,展示 HD2000/HV500 系列的变频器 集成在 Profibus\_DP 现场总线作为从站的组态配置过程,可作为自动化系统工程师和技术支 持工程师在系统集成及产品应用中的指导手册。减轻产品应用相关人员的手册、文档阅读量 等繁重工作,提高自动化系统工程师和客服工程师工作效率。

### 1.平台搭建

本文档的测试平台由西门子 S7-300 的 PLC 作为控制器,从站为 HD2000 系列的工程型 变频器控制器 HCU20 (HV500 通用高性能变频器类似,仅变频器侧几个参数号配置差异。 仅仅是 HD2000、HV500 的过程字缓冲区参数号不同。通信卡参数配置均在 20 组参数,过 程字配置均在 25 组参数,选件卡配置在系统配置参数组),总线采用 Profibus\_DP,如图 1.1 所示,系统测试平台的架构。



图 1.1HD2000 自动化系统架构

#### 1.1 通讯协议规定

为展示系统组态的过程,本文档规定自动化协议如表 1.1 所示:

项目	主站	从站		
设备类型	CPU314-2PN/DP	HCU20		
设备地址	2	3		
设备 IP	192.168.0.1	192.168.0.178		
过程字配置	IN:6WORD/OUT:6WORD	IN:6WORD/OUT:6WORD		
<b>丰11</b> 自动化通讯协议				

表 1.1 目动化逋讯协议

系统组态配置之前,先将笔记本电脑的 IP 地址修改到 PLC 和 HCU20 同一个网段,保 证笔记本电脑可正常与 PLC、HCU20 控制器通讯。



图 1.2 修改电脑 IP 地址

#### 2. 变频器参数配置

为确保变频器与 PLC 可通过 Profibus\_DP 总线协议进行通讯,必须正确配置 HD2000 与 Profibus\_DP 通讯相关的通讯参数配置,参数配置完毕,固化参数到控制器 HCU20。本文 档采用的是禾望电气新一代 HCU20 作为控制器,作为测试平台的。

打开后台软件"hopeinsight",然后通过连接 HCU20 控制器。

 更新 HCU20 控制器的拓扑结构,打通 HCU20 控制器与功率单元的映射关系,更 新拓扑的过程如图 2.1 所示,把 S-46.04 设置为"1-自动配置",S-46.07 设置为"1-自动更新拓扑",在 HCU20 与功率单元正确连接的情况下,系统将自动更新拓扑, 更新完成后,上述参数恢复成"0";

🕐 S - 46.04	PPLink配置模式	0-无效
😗 S - 46.05	整流单元数量设定值	0 ● 值·0 - 于效
🕐 S - 46.06	逆变单元数量设定值	1 通道 - 元成
🕐 S - 46.07	更新PPLink拓扑结构	0 - Null 🔍 值:2 - 手动配置
🕐 S - 46.08	更正PPLink接线交叉	0 - Null
0 S - 46.09	<b>面</b> 描PPLink节占	0 - 无效

图 2.1 更新拓扑

- 2) 配置拓展卡参数,本案例选择 Profibus\_DP 总线协议,控制单元 "S-01.30" 配置成
  - 参数ID 名称 值 最小值 最大值 描 单位 O S - 01.01 功能码访问权限 2-专家用户 😗 S-01.11 控制频率 4000 Hz 1000 6000 S - 01.12 定时器周期值 37500 🕐 S - 01.21 示波器采样分频系数 4 1 8 S - 01.22 示波器采样频率 Hz 1000 🕐 S - 01.30 扩展卡类型 1 - Anybus通讯模块 😗 S - 01.100 上电延迟时间 5.000 扩展卡类型 ◎ 值:0 - 无效 S - 01.111 控制频率与开关频率关联使能 ● 值:1 - Anybus通讯模块 ● 值:2 - Modbus通讯模块 ◎ 值:3 - CanOpen通讯模块

"1-Anybus 通讯模块";

图 2.2 扩展卡选择

3) 配置总线协议与数据映射建立,参数 S-20.01 配置"1-ABCC 模块", S-20.03 可确认当前通讯模块的状态, S-20.18/S-20.19 可确认当前变频器使用的通讯方式。数据映射的建立在参数 S-20.20 – S-20.24,根据拓扑连接的对象数量和通讯需求确认,本案例只把数据映射建立对应到逆变单元1,即只需把 S-20.20 配置成"II-25.01",即把数据映射到逆变单元1,接着配置逆变单元1的过程字数据长度定义;



图 2.3 通讯协议及数据映射

4) 过程字数据长度定义及配置,把 II-25.01 配置成"65535 - 自定义模式", II-25.03/II-25.04 中配置通讯过程字数据长度,该长度由通讯协议规定,本案例查 阅表 1.1 规定的数据长度为 6 个 word,所以数据收发数据长度 II-25.03/II-25.04 的 参数值设置成"6"。

🔘 I1 - 25.01	现场总线通讯帧格式	65535 - 自定义概式 设置过程协议
🕚 I1 - 25.03	现场总线发送字数	
🖤 I1 - 25.04	现场总线接收字数	。

#### 图 2.4 过程字协议设置

通常配置完数据长度后,如果自动化侧组态配置完成,则变频器可与 PLC 正常通讯。变频器反馈的过程字放在 I1-25.10-I1-25.25 中,最多传送 16 个字,本案例做组态配置把反馈的过程字设置成自定义变量 I1-76.151-I1-76.154,即 I1-25.10 配置成"I1-76.151"、I1-25.11 配置成"I1-76.152"、I1-25.12 配置成"I1-76.153"、I1-25.13 配置成"I1-76.154",其余预留,预留的过程字不需要设置任何参数。如图 2.5 所示。



图 2.5 发送缓冲区

变频器接收到的过程字放在缓冲区放在 II-25.101-II-25.116 中,最多传送 16 个字。 本案例的接收数据放在 II-25.101、II-25.102、II-25.103、II-25.104 中,如图 2.6 所 示。



图 2.6 接收缓冲区

至此,变频器侧的 Profibus\_DP 参数已完成配置,PLC 侧的通讯组态配置完成后,将 Profibus\_DP 总线专用的 DP 总线把 PLC 与变频器按照图 1.1 所示正确连接起来,Profibus\_DP 通讯会正常建立,可通过 PLC 与变频器收发数据和设备对于的信号指示灯确认通信是否正常。

### 3.PLC 组态配置

在自动化系统集成中,采用禾望电气 HD2000/HV500 系列变频器的组态配置,将通过下列步骤来说明使用 Profibus\_DP 总线的组态过程,旨在通过文档达到更高效、更广泛传递信息的目的,让广大使用者在使用禾望电气传动产品的过程中,更便捷,更流畅,更有获得感。

 首先,打开 "SIMATIC Manager",新建一个项目如图 3.1 所示。在项目中插入一 个 S7-300 站点,本案例自动化控制器采用西门子 S7-300 系列的 PLC;

_		
4	SIMATIC Manager	
文	+(F) PLC 视图(V) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)	
C	新建(N) "新建项目" 向导(Z)	Ctrl+N
	打开(O)	Ctrl+O
	S7 存储卡(R) 存储卡文件(F)	, ,
	删除(D) 重新组织(E) 管理(M)	
	归档(H) 恢复(V)	
	页面设置(G)	
	1 HV500eepromtest (项目) C:\\Desktop\项目文件\HV500eep 2 HV500eepromtest (项目) C:\\Step7\s7proj\HV500eep 3 可访问的节点 INDUSTRIAL ETHERNET 4 保税区2#热处理程序(现用) (项目) C:\\Desktop\20200608	
_	。 退出(X)	Alt+F4



插入 S7-300 站点后,编程平台会出现一个硬件组态的图标,双击该图标,进入自动化系统的硬件组态页面如图 3.2 所示;



图 3.2 组态硬件

安装 GSD 文件,任何一个从站设备,均有对应的一个硬件识别文件,该文件由制造商提供。比如,HD2000/HV500 的 Profibus\_DP 识别文件,由禾望电气提供给用户和系统集成商;

助 站点(S) 编辑(E) 插入(I) P	PLC 视图(V) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)	
D 🚅 🐂 🎙 🍇 🎯 🗠 🕲 🖬 🖬	■ 10 □ 12 N 目定义(Z)	Ctrl+Alt+E
D(0) UR     1     U PS 307 10A     2     U CPU 314C-2 PN/     A1     U MPT/DP     X2     U MasterPN     X2 PI     U Fort 1	指定機块(Y)	Ctrl+Alt+T
X2 P2 Port 2	安装 HW 更新	
2.5 DI24/D016	安装 GSD 文件	
2.6 A15/A02	大部分を行けたいたけの	
2.7 Count	住服穷相又持中直找(F)	
2.8 Position	创建用于 I 设备的 GSD 文件	(C)

图 3.3 安装 GSD 文件

如图 3.3 所示,在硬件组态的菜单栏中,点击"选项"。选项的弹出下拉框中点击"安装 GSD 文件",会弹出一个对话框,如图 3.4 所示,找到 GSD 文件根目录,选择需要安装的文件,点击"安装",安装完后,关闭编程软件,重启更新硬件目录。

I	nstall GSD Files			X
	Install GSD Files:	from the directory	•	
(	C:\Users\whl\Desktop\Standard	一选择文件存放路径		Browse
	File	Release	Version	Languages
	HV500.gsd			Default
	HV300. gsd			Default
	HMSB1811.gsd			Default
	HD2000.gsd			Default
	CSDMI -V2 3-WS-ABCC-PRT2P-201	40703 xml 07/03/2014 12:00:00	AM V2 3	Fnglish
		40103. Ami 01/03/2014 12:00:00	121 1210	
	选择设备对应的GSD ,安装对应的GSD文	文件,点击左下方的 件。	"install"	按钮
	选择设备对应的GSD ,安装对应的GSD文 HD2000 Drivers	文件 , 点击左下方的 件。	"install"	按钮

图 3.4 GSD 根目录

4) 在 S7-300 站点中,插入一个 314-2PN/DP CPU 模块。选择硬件列表中的X1"MPI/DP"点击右键,在弹出的对话框中的"Interface"中配置生成生成一条 "Profibus\_DP" 总线网络,如图 3.5 所示;

X1 MP1/DP X2 MasterPX	PROFIBUS(1): DP master system (1)
X2 P1 Port 1 X2 P2 Port 2	Properties - MPI/DP - (R0/S2.1)
2.5 DI24/D010 2.6 AI5/A02	Ceneral  Addresses  Operating Mode  Configuration   Clock
2.7 Count	Short MPI/DP
2.8 U Position 3	点击X1" MPI/DP "弹出对话框,在接口" interface " ^
4	中。"type"选Profibus,站地址默认。
1	点击"properties"可配置总线通信速率,默认1.5M。
💶 📄 (0) UR	Name: MPI/DP
Slot         Module           1         PS 307 10A           2         CPU 314C-	Interface Type: FROFIBUS
X1 MPI/DP X2 MasterPN	Address: 2 Networked: Yes Properties
X2 P1 Port 1 X2 P2 Port 2	Comment:
2.5 DI24/D016	
2.7 Count	能直元成,只由UN 主广一条DP总线网络。
2.8 Position	
4	OK Cancel Help

图 3.5 建立 Profibus\_DP 网络

5) 在"Profibus\_DP"总线网络中,添加一个 HD2000 从站设备,如图 3.6 所示,添加 一个 HD2000 从站,在 HD2000 从站设备中配置 PLC 与变频器的通讯数据过程字, 本案例中规定的过程字协议长度为"6Input word/6Output word",输入/输出的过程 字的起始地址均为 256。



图 3.6 添加从站配置过程字

从站添加配置完毕,自动化系统的主站从站映射关系建立完成。点击硬件组态菜单栏的 编译按钮,把组态好的工程项目进行编译并保存,然后把项目下载到控制器,如图 3.10 所 示,重启 PLC 与变频器,系统完成重启后,PLC 与变频器正常通信,如图 3.8 所示。

🖬 Statio	n Edit Insert PLC View Optio	ns \	Window Help
🗅 🚅 🔓	🐘 🗧   Pa 🗈   🏜 🏦 🛐 🗖 💥 🐶		
○ (0) UF       1       2       XI	<u>点击编译保存并</u> PS 307 10A CPU 314C-2 PN/DP	下载 ^	<b>②PLC。</b>
X2 X2 P1 X2 P2 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3	MasterPN           Port 1           D24/D016           A15/A02           Count           Position		(3) HD DP-NORM
4		-	

图 3.7 项目编译保存



图 3.8 平台实验

6) 在线测试:项目组态完成后,控制器与从站建立连接。接下来可通过在线监控确认 过程数据是否正常。从图 3.7 可得知,过程数据的 I/O 地址为"256-267",一共 6 个字长度。通过控制器侧写入数据,确认变频器侧接收到的数据是否正常,如图 3.9/3.10 所示,变频器的状态字配置的是自定义变量"II-76.151 – II-76.154",PLC 接收到的状态字与变频器发送的状态字数据对应,通讯正常。



图 3.9 过程字接收数据

😗 l1 - 76.151	用户自定义变量1	138
0 I1 - 76.152	用户自定义变量2	238
0 I1 - 76.153	用户自定义变量3	338
🔘  1 - 76.154	用户自定义变量4	538

图 3.10 变频器发送数据

同样,如图 3.11/3.12 所示,变频器接收缓冲区接收到 PLC 发送的数据,放在了"II-25.101 – II-25.104"中,数据发送和接收正常。





图 3.12 变频器接收缓冲区

特别说明,禾望电气 HV500 系列的变频器产品,使用 Profibus\_DP 总线时,PLC 侧的 组态配置是完全一致的。